



## Éléments de signalisation, manettes et fonctions électriques

**Voyants :** pour montage sur porte (livrés avec tête de voyant)

Multi LED CA 24 V, 48 V, 110 V, 230 V ; CC 24 V, 48 V

– Equipés soit d'un bornier (capacité de serrage 2 fois 2 x 2,5mm<sup>2</sup>) soit d'une sortie à câble (3 m, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>) montage autorisé sur armoire non Ex pour les sorties à câble

	Poids (Kg)	Volume (dm <sup>3</sup> )	Réf. avec bornier	Réf. avec câble	Emb.
Voyant rouge	0,10	0,10	0982 11	0982 21	1
Voyant vert	0,10	0,10	0982 12	0982 22	1
Voyant blanc	0,10	0,10	0982 10	0982 20	1
Voyant jaune	0,10	0,10	0982 14	0982 24	1
Voyant bleu	0,10	0,10	0982 13	0982 23	1

### Commutateur inverseur

Raccordement sur bornes 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Unipolaire I - II (manette 0988 51 non fournie)	0,2	0,4	0988 53	1
Unipolaire avec arrêt I - 0 - II (manette 0988 51 non fournie)	0,2	0,4	0988 54	1

### Interrupteur 16A

Bipolaire 0 - I (manette 0988 51 non fournie) **0988 55**

### Manette cadénassable pour commutateur, inverseur et interrupteur 16 A

Livré avec support de fixation 0,09 0,4 **0988 51** 1

### Interrupteur de commande et puissance 4 pôles

(manettes 0986 47 et 48 non fournies)

Inter de cde 4 F - 2 positions	0,2	0,10	0988 21	1
Inter de cde 2 F + 2 O - 2 positions	0,2	0,10	0988 22	1
Inter de cde 1 O + 3 F - 2 positions	0,2	0,10	0988 23	1
Inter de cde 3 O + 1 F - 2 positions	0,2	0,10	0988 24	1
Inter de cde 1 F - 4 positions	0,2	0,10	0988 25	1
Inter de cde 3 positions	0,2	0,10	0988 26	1
Inter de cde 3 positions	0,2	0,10	0988 27	1
Inter de cde 3 positions	0,2	0,10	0988 28	1
à retour automatique de II sur I				
Inter de cde 3 positions	0,2	0,10	0988 29	1
à retour automatique de II sur 0				
Inter de cde 5 positions	0,2	0,10	0988 30	1
Inter de puissance 4 F - 2 positions	0,2	0,10	0988 31	1
Inter de puissance 3 F + 1 O - 2 positions	0,2	0,10	0988 32	1

### Bouton tournant pour interrupteur 4 pôles

– Livré avec support de fixation pour montage sur porte  
– Convient à toutes les fonctions de l'interrupteur 4 pôles **0986 66** 1

Zone 1 & 2 - 21 & 22	ATEX	CEI	II 2 G/D ou II 2 G
EExe II ou EEx de IIC			

### FICHE TECHNIQUE

- Composants conforme à la Directive 94/9 CE, normes EN 50014/18/19/28
- Éléments de contact et de signalisation

Zone : 1 et 2 et 21 - 22

- Type certifié : AUX
- Selon CENELEC : 0081 II 2 G/D EEx ed IIC ou EEx e II  
LCIE : 00 ATEX 0002 U
- Selon CEI : Ex ed IIC ou Ex e II  
LCIE : Ex 00.012 U
- Selon UL : AEX ed IIC ou AEX e II  
UL : E 214068

• Déclaration de conformité = 5C206

• **Commutateurs, inverseurs et interrupteurs 16 A**

Zone 1 et 2 autorisées dans une enveloppe certifiée "poussières"

- Type certifié : 8008/2
- Selon CENELEC : II 2 G EEx de IIC T6  
PTB 00 ATEX 1111 U
- T° d'utilisation - 55° à + 40°C

• Déclaration de conformité = 5C224

• **Interrupteurs de commande et de puissance 4 pôles**

Zone 1 et 2 autorisées dans une enveloppe certifiée "poussières"

- Type certifié : 07-3331-1
- Selon CENELEC : II 2 G EEx de IIC T6  
PTB 99 ATEX 1043 U
- T° d'utilisation - 50° à + 60°C

• Selon UL

UL : E 184198

T° d'utilisation - 35° à + 60°C

• Déclaration de conformité = 5C220

• **Manette cadénassable (0988 51)**

- Type certifié : AUXe
- 03 ATEX 0012U (CENELEC)
- Ex 03.011U (CEI)
- Déclaration de conformité = 5C221

Indice de protection IP 66 (pour têtes de commande, têtes de voyant et manettes)

Cotes d'encombrement (mm) :

0982 10/11/12/13/14

